

BRUGSANVISNING BABYDRINK SAFTKØLER

Introduktion:

Denne saftkøler er til afkøling og opbevaring af drikkevarer. En pumpe søger for en ensartet blanding af det påfyldte produkt og maskinen arbejder automatisk efter påfyldning.

Teknisk Beskrivelse:

Højde 68 cm – bredde 23,7 cm – dybde 36,5 cm. volt 230v/50hz – styrke 400 w – 3 amp.

Vægt 15 kg. - 2 x 12 ltr. Kar.

Installation:

Fjern emballagen og undersøg om saftkøleren er intakt.

Sørg for at placerer saftkøleren på et stabilt underlag og sørg for at der er mindst 10 cm afstand rundt om køleren.

Kontroller at pakningerne i karrene ikke er foldet og at karrene er trykket helt ned og sidder vinkelret på underdelen.

Fyld 1-2 ltr. vand i karrene og kontroller at de er tætte. (evt. utætheder skyldes som regel at en pakning ikke sidder rigtigt)

Tap vandet af og maskinen er klar til brug. Sæt stikket i kontakten og tænd for afbryderen på maskinen.

Ved temperaturforskelle mellem saft og opholdsrummet, vil der altid dannes kondensvand på ydersiderne af karrene. Dette løber automatisk ned i spildbakkerne, så husk at tømme disse regelmæssigt.

BEMÆRK: hvert kar skal altid indeholde mindst 2 ltr.

Rengøring:

Vi tilråder jævnlig rengøring af karrene.

Afmontering inden rengøring – tøm karrene ved at åbne for hanerne, sluk hovedkontakten – træk stikket ud. Fjern de gennemsigtige beholdere/karrene og spildbakkerne og de er nu klar til at blive vasket og efterfølgende skyllet i rent lunkent vand.

Delene skal tørres inden det hele samles igen.

Brug ALDRIG skurepulver, men opvaskemiddel, en blød børste og ikke i for varmt vand.

Generelt:

Saftkøleren kan kun bruges til det den er beregnet til, nemlig nedkøling af saft, juice el. lign.

Af grundlæggende regler for anvendelse og brug ved elektrisk apparater o.lign kan nævnes.:

- rør ikke apparatet, hvis du har våde eller fugtige hænder eller fødder
- brug ikke apparatet, hvis du har bare fødder
- brug ikke forlængerledninger i rum med bad eller bruser
- træk ikke i kablet til strømkilden for at skille apparatet fra strømnettet
- lad ikke apparatet være udsat for atmosfæriske forstyrrelser
- tillad ikke børn eller uegnede personer at bruge apparatet

Korrekt brug af saftkøleren:

Indsæt stikket i stikkontakt med jordforbindelse

Påfyld saft, vand o.lign. til beholderne ovenfra

Tænd ved hovedkontakten

Garanti:

Der ydes 1 års garanti på Deres PANTOM saftkøler. Garantien sikrer Dem mod enhver fejl, der ikke skyldes forkert brug, misligholdelse, grov overlast, indgreb i vitale dele eller tilslutning til forkert spænding eller strømnet.

Garantien gælder fra leveringsdagen og omfatter dele, dog ikke arbejds løn, med mindre maskinen returneres til PANTOM.

Med venlig hilsen

PANTOM A/S