

Brugsanvisning til elektrisk Crepes maskine.

Instruktion for installering, brug og vedligeholdelse af CREPES maskine, med 1 eller 2 plader:

- 1) Tænd/sluk kontakt
- 2) Lys for tilsluttet strøm

Før der tændes for pladen/pladerne, bør De nøje læse denne vejledning og følge forslagene, der gives af fabrikanten.

- Brug aldrig Crepe maskinen, hvis De har våde hænder/våde og bare fødder.
- Placer Crepe maskinen med en mindste afstand på 3 cm. til vægge og andet, ikke brandbart inventar.
- Tilslut aldrig andet til samme sikringsgruppe, medmindre det ikke overstiger det antal kw, den er forberedt til.
- Træk aldrig i ledningen når maskinen afbrydes
- Lad ikke maskinen stå udendørs, uden at være overdækket
- Lad ikke maskinen stå, i "børnehøjde" eller hvor den kan nås af børn
- Tilslut ikke maskinen i et multistik.

Installation:

Når maskinen er taget ud af kassen, fjernes filmen der beskytter maskinen og plade, fjern den sidste rest af lim på pladen, hvis der er noget. (brug ikke noget hårdt som kan ridse)

Kontroller at maskinen står på et plant underlag.

Kontroller at strømstyrke og kw er forberedt i overensstemmelse med data fra datapladen på maskinen.

Den skal tilsluttes en stikkontakt med jord.

Instruktion:

Tænd for maskinen ved at dreje for tænd/sluk kontakten

Den termiske isolering og den fedtede overfladebehandling af pladen, kan give nogen røg, samt en ubehagelig lugt i begyndelsen. Man bør derfor, første gang maskinen tages i brug, skrue op til maksimum varme i ca.15 min, hvorefter der slukkes, så den kan afkøles og derefter tørres omhyggeligt af. (Det er kun første gang maskinen tages i brug, at denne procedure følges)

Drej afbryderen til den valgte temperatur.

Apparatet har en rød kontrollampe, der viser at maskine er tændt.

Sluk for apparatet ved at dreje tænd/sluk afbryderen tilbage til pos.0.

Apparatet er forsynet med en sikkerheds termostat med manual -0- stilling, der slår til, hvis termostaten ikke virker. Denne sikkerhed vil sørge for, at pladen ikke kommer op på temperaturer, der kan ødelægge pladen.

Hvis sikkerheds termostaten bryder ind og slukker for varmen, skal De kontakte PANTOM, så vi kan kontrollere maskinen.

Rengøring og vedligeholdelse:

Før rengøring og vedligeholdelse af apparatet, skal stikket tages ud af kontakten og pladen skal være kold.

- De rustfrie stål overflader skal pudses med et rensmiddel der ikke sliber eller ridser.
- Kontrolpanelet skal tørres af med en let fugtig klud.
- Støbejernspladen renses med en spartel eller en stiv børste for at fjerne fastbrændt materiale fra pladen.
- Pladen må ikke skrues af for rengøring, da der er monteret varmelegemer og termostat fast på undersiden af pladen.
- Vask aldrig apparatet af under rindende vand, da det kan ødelægge de elektriske komponenter.

Garanti:

Der ydes 1 års garanti indenfor 2 års reklamations frist, i henhold til købelovens bestemmelser.

Husk at slukke for alt på maskinen hver aften.

Med venlig hilsen
PANTOM A/S