

BRUGSANVISNING POPCORNSMASKINER 12oz - 16 oz.

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen.
2. Tænd for LIGHT (lys) og Warmer (varme)
3. Tænd for KETTLE HEAT(grydevarme) & KETTLE-MOTOR (omrøre motor)
4. Tilsæt 1/3 mål kokosolie samt 5-10 rå majs korn i gryden. De enkelte majs tilsættes for at tjekke om gryden er varm, majsene vil da poppe (springe).
Det tager ca. 5 minutter. (Opstartprocedure)
5. Nu tilsættes 1/1 bæger majs samt 1 mål specialsalt.
Husk det er meget vigtigt at anvende kokosolie samt specialsalt for at opnå det bedst mulige resultat.
6. Efter kort tid vil majsene begynde at poppe og "vælder" automatisk ud af gryden(løfter grydelågerne), da hver majs korn bliver ca. 35-40 gange større. Når de sidste majs er poppede, vipper gryden i lodret stilling, og gryden tømmes. Gryden er nu varm og produktionen kan derfor fortsættes uden opstartproceduren tilsæt kokosolie, majs, samt specialsalt.
7. Producer altid mindst 5-10 gryder efter hinanden, majsene vil da opnå den største forøgelse.
8. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn slukkes der for KETTLE-HEAT. Der slukkes for KETTLE Motor når produktionen er færdig. LIGHT & WARMER slukkes først når dagens salg er færdigt. Sluk for maskinen på hovedkontakten om aftenen.
9. De popcorn der er tilbage i maskinen om aftenen kan opvarmes ved at tænde for LIGHT & WARMER og vil være sprøde efter ca. 15 minutter.
10. **RENGØRNING:**
Gryden rengøres daglig med en let fugtet klud med lunkent sæbevand, bund og indvendig top på samme måde. Glassiderne samt låger rengøres med glasrens.
Kom ALDRIG gryden direkte i vand, kontakt PANTOM for råd og vejledning hvis gryden trænger til en grundigere rengøring.
11. Skulle der være yderligere spørgsmål er De altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
PANTOM A/S