

BRUGSANVISNING POP MAXX

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen.
2. Tænd for LIGHT (lys) og Warmer (blæse varme)
3. Tænd for KETTLE HEAT(grydevarme) & KETTLE-MOTOR (omrøre motor)
4. Efter ca. 5 minutter (Opstartprocedure), tilsættes der 1,25 dl/ca.112gr. kokosfedt eller 2 store fedt skeer kokosfedt.
5. Nu tilsættes 1/1 bæger majs samt 1 mål specialsalt.
Husk det er meget vigtigt at anvende kokosolie samt specialsalt for at opnå det bedst mulige resultat.
6. Majsene vil efter kort tid begynde at poppe og "vælter" automatisk ud af gryden(løfter grydelågerne), da hver majs korn bliver ca. 35-40 gange større. Når de sidste majs er poppede, vippes gryden i lodret stilling, således , at alle popcornene falder ud, og da gryden nu er varm fortsættes produktionen uden opstartproceduren tilsæt kokosolie, majs, samt specialsalt.
7. Producer altid mindst 5-10 gryder, da majsene vil opnå den største forøgelse.
8. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn slukkes der for KETTLE-HEAT når popcornene "vælter" ud af gryden. Der slukke for KETTLE Motor nå produktionen er færdig. LIGHT & WARMER slukkes først når dagens salg er færdigt. Sluk for maskinen på hovedkontakten om aftenen.
9. De popcorn der er tilbage i maskinen om aftenen kan opvarmes ved at tænde for LIGHT & WARMER og vil være sprøde efter ca. 15 minutter.
10. RENGØRNING:
Gryden rengøres daglig med en let fugtet klud med lunkent sæbevand, bund og indvendig top på samme måde. Glassiderne samt låger rengøres med glasrens.
11. Skulle der være yderligere spørgsmål er De altid velkommen til at kontakte os.