

BRUGSANVISNING TIL 32 OZ "LOAD -N- GO"

1. Sæt "MASTER" kontakten på "ON".
2. Tryk på indikatorerne "LIGHTS", "WARMER" og "KETTLE MOTOR" på kontrolpanelet oppe til højre, indikatorerne skal holdes inde nogle sekunder før lysene tændes.
3. Tryk på indikatoren "HIGH HEAT " for at få forvarmet kokosolien i olie-kassen.
Efter ca.10 minutter er der smeltet tilstrækkelig mængde olie til at starte produktionen af popcorn.
4. Tryk på indikatorern "CYCLE START" og "WARM" til lysene tændes. Popcorns gryden, nu i skråposition, vil opvarmes til produktionstemperatur.
Når kedlen har nået den rigtige temperatur, vil kedlen svinge til vandret position, den grønne "CORN & OIL" - indikator vil begynde at lyse og der høres en tydelig pibelyd.
5. Tryk så en gang på indikatoren "OIL PUMP", til lyset tændes, dermed vil den korrekte mængde olie komme i gryden.
6. Kom så den korrekte mængde majs og salt i gryden.
Efter et par sekunder vil den gule "COOK" indikator begynde at lyse og produktionen er i gang.

Vest

Tlf.: 98 52 30 11

Fax: 98 52 32 11

Mail:

pantom@mail.tele.dk

Øst:

Tlf.: 44 91 86 00

Fax: 44 91 84 78

Mail:

pantom@post.tele.dk

7. Når det optimale resultat er nået, begynder den røde indikator "DUMP" at lyse, og der høres en tydelig pibelyd. Kedlen vil nu vende to gange for at tømme popcornene ud. Når dette er gjort vender kedlen tilbage til vandret position.
8. Den grønne indikator "OIL & CORN" vil begynde at lyse og en pibelyd høres igen som signal på at maskinen er klar til at begynde en ny produktion. Skal man producere flere popcorn starter man igen fra punkt 5.
9. Skal man ikke producere mere, vil lydsignalet ophøre men maskinen vil være klar så længe gryden er i vandret position og der kan startes fra punkt 5. Efter 10 –15 minutter vil maskinen lukke ned for varmen med gryden i skråposition og der kan startes ved at slukke og tænde for "MASTER" igen.
10. Slukker man efter endt arbejdsdag på "MASTER" før gryden er i skråposition , (20 minutter efter sidste gryde er produceret), bringer man gryden til skråposition på følgende måde: tryk på "CLEAN" indikatoren indtil gryden er i skråposition derefter kan maskinen slukkes på "MASTER" kontakten off.
11. Opstart: start fra punkt 1.