

BRUGSANVISNING til Popcornmaskine m.automatisk fedtpumpe.

1. Tænd for OIL SYSTEM MASTER (afbryder for oliepumpen) på maskinen, ca. $\frac{1}{2}$ time før den skal bruges og tænd for kvik start knappen på oliepumpen så olien smelter
2. Samtidig tændes for lys og varme i maskinen så den bliver varmet godt op.
3. Kontroller at der ikke sidder størknet kokosolie i slangen, da dette vil bevirke, at maskinen ikke kan pumpe olien op i gryden.
Hvis det skulle ske, kan en hårtørrer bruges til at smelte denne "prop".
4. Kontroller altid at tilslutningerne er monteret korrekt.
5. Gør det til en regel, at der altid fyldes kokosolie i spanden inden der slukkes.
6. Der bør ikke ændres ved den indstilling som pumpen har, da den er indstillet til at give det optimale resultat.
7. Tænd for KETTLEHEAT (grydevarmen) & KETTLE-MOTOR (omrøremotor).
8. Tryk på OIL PUMP (knappen til oliepumpen), der herved doserer den rigtige mængde olie op i gryden, læg 5-10 majs-korn i gryden, de vil poppe/springe når gryden er varm nok, det tager ca. 5 min.
9. Tilsæt derefter 1/1 bæger majs samt ca. 1 mål salt.
10. Efter kort tid vil majsne begynde at poppe og de vil automatisk "vælde" ud af låget. Når de sidste majs er poppet, vippe gryden i lodret stilling, for at tømme gryden, og da gryden nu er varm fortsættes produktionen uden "prøvepopning".
Husk altid at lave mindst 5-10 portioner ad gangen og helst flere.
11. Når den ønskede mængde af popcorn er lavet, slukkes der for KETTLEHEAT (grydevarmen) & KETTLE-MOTOR (omrøremotor), men sluk først for lys og bundvarme til fyraften.

God fornøjelse..!