

BRUGSANVISNING TIL 14 OZ DELUXE CITATION MED NY TEMPERATURKONTROL OG OLIEPUMPE

1. Tryk " Oil Master System"- afbryder til "ON".
2. Tænd også for "Lights", "Kettle Heat", "Kettle Motor" og "Warmer"
3. Efter ca.10 minutter er olien smeltet tilstrækkelig, sådan, at der kan produceres popcorn.
4. Maskinen er indstillet til ideel temperatur. Når der høres en "Buzzer"- lyd og "Load/Dump Indicator" lyser, skal der trykkes en gang på den røde knap "Oil Pump", hvorefter den rigtige mængde olie kommer i gryden.
5. Kom derefter den rigtige mængde majs og salt i gryden.
Brug de medfølgende majs- og saltmål.
6. Når det optimale resultat af popningen er nået, begynder "Buzzeren" at give lyd igen og "Load/ Dump Indicator" lyser. Dette er signal til at tømme gryden.
7. Skal man lave flere popcorn, starter man igen i henhold til punkt 4 når "Buzzeren" igen høres.
8. Skal man ikke producere flere popcorn, slukkes for "Kettle Heat" og "Kettle Motor".

RENGØRING

- 1. Glasruderne indvendig og udvendig samt toppen indvendig tørres af med en klud fugtet med glasrens.**
- 2. Bunden af kabinettet støvsuges/rengøres for popcorn og skuffen tømmes for rester af skaller og knuste popcorn.**
- 3. Gryden rengøres på følgende måde:**
 - Gryden tørres af med en ren let fugtet klud med lunkent sæbevand.**
 - Hovedrengøring af gryden bestilles hos PANTOM når kokslaget i bunden af gryden ikke længer kan fjernes med klud og sæbevand**
- 4. Metalfilteret inde i maskinen vaskes ugentlig i opvaskemaskine.**